

Instrucciones de Reparación de Boquillas

Todas las piezas SuperKlean son intercambiables con las de nuestros competidores.

Las boquillas de rociado SuperKlean están diseñadas para una larga duración y para soportar el uso extremo, común en los diferentes ambientes industriales. Debido al uso y desgaste normal, nuestros ingenieros utilizaron la simplicidad como un factor clave en el diseño de nuestras boquillas.

Las boquillas SuperKlean se consideran una de las pocas boquillas en la industria de equipos de saneamiento realmente "amigables para el usuario y el medio ambiente". Especialmente cuando se deben realizar reparaciones o reemplazar sus partes por desgaste natural del uso continuo.

Las siguientes son las instrucciones para el reemplazo de los componentes internos:

1. Retire la tapa de la boquilla de la parte posterior de la boquilla.
2. Retire el tornillo del gatillo disparador y tire del gatillo hacia afuera.
3. Desenrosque el tornillo de bloqueo y extraiga el conjunto del cañón del extremo posterior de la boquilla con el cartucho o conjunto de tambor.
4. Para insertar un nuevo barril de ensamble, invierta el procedimiento anterior.
5. Al reemplazar el cartucho o conjunto de tambor, la parte cortada del cartucho o conjunto de tambor debe estar orientada hacia abajo.
6. Asegúrese de que el brazo de la palanca esté colocado delante de la varilla retractara en el conjunto del barril.

